

ЗАГРУЗЧИК СЕЯЛОК И ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗПК-30



Загрузчик предназначен для загрузки семян и сыпучих неорганических удобрений в сеялки отечественного и импортного производства и разбрасыватели удобрений.

Загрузчик агрегируется с автомобилем **КамАЗ 55102** (бокосвал) с внутренними размерами кузова 5258x2320 мм (Рис. 1, 2). В случае установки загрузчика на автомобиль КамАЗ другой модели, с отличающимся по размерам и конструкции кузовом, необходимо производить доработку загрузчика по индивидуальному заказу.

Загрузчик монтируется в задний борт автомашины (бокосвала) и представляет собой устройство которое монтируется путем прорезания монтажного люка и сверления отверстий $\varnothing 12$ мм для крепления опорной плиты. Загрузочный шнек загрузчика находится в 2-х положениях: транспортное и рабочее. В транспортном положении шнек складывается вдоль выгрузной трубы, не изменяя штатных габаритов автомобиля. Угол наклона выгрузной трубы регулируется с помощью гидроцилиндра от 90 градусов до 0 градусов относительно земли. Загрузчик применяется во всех сельскохозяйственных зонах страны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.3 Тип – врезной (в задний борт)

2.4 Характеристика рабочих органов – шнек выгрузной трубы и шнек основной, и рабочий шнек который располагается непосредственно в кузове автомобиля (привод от гидромотора типа МГП-200).

2.5 Номинальная частота вращения – 6 с⁻¹

2.6 Номинальный крутящий момент – 340 Н*м

2.7 Максимальная высота загрузки – 3,75 м (при угле подъема выгрузного шнека 45°)

2.8 Расчетная производительность: - минеральные удобрения – 18-25 т/час,
семена – 10-30 т/час

2.9 Максимальные габаритные размеры

приемного бункера загрузчика, мм

длина – 5200 мм

ширина – 400 мм

высота – 640 мм

размеры выгрузного шнека, мм

диаметр – 200 мм

длина – 3600 мм

масса - 340 кг

Загрузчик ЗПК-30 состоит из:

- Рабочего ложемента со шнеком и отбойником.
- Выгрузной трубы с редуктором.
- Откидной трубы со шнеком.
- Гидрораспределителя.

Загрузка семян и удобрений в сеялку осуществляется посредством редуктора и цепной передачи, приводимого в движение гидромотором. Направление ссыпания загруженной массы регулируется рукавом, закрепленном на откидной трубе загрузочного шнека.

Работа загрузчика производится от гидросистемы автомашины.

Контактная информация для размещения заказа:

Тел.: +7-928-140-26-12-сбыт (WhatsApp, Telegram)

e-mail: agro61.ru@mail.ru